

9. コンテナ使用注意事項

冷凍コンテナについては下記の点について使用者が十分な注意を払う必要があります。

冷凍コンテナ使用上の注意

冷凍ユニットに霜が付着すると故障の原因になりますので次の点にご注意下さい。

- ① 冷凍機運転中、長時間ドア解放のまま商品の出入れ作業をする場合には、ユニットスイッチを必ず OFFにして使用する。
- ② 短時間作業の場合、ドアは必ず小さく開けて、外気が庫内に大量に入らないようにして下さい。
- ③ コントロールボックスのドアは確実に閉めること。(雨、水の侵入を防ぐこと。)
- ④ Ventilating hole は、Frozen cargo を詰める場合には必ず閉の状態とし、新鮮な空気を必要とする生鮮果物・野菜類では、必ず開放の状態にセットするよう注意して下さい。
- ⑤ 冷凍ユニットの容量は、庫内温度を維持するのに十分な能力を持っていますが、温度が高くなっている商品を急速に冷却することは出来ません。
従って、保管される商品はその商品自体が所定の温度まで冷却されたものであることを原則としております。
- ⑥ 商品上部と天井との間隔は、充分にとり(30cm 程度)冷気の通路は必ず確保して下さい。
- ⑦ コンテナ内の商品管理、温度管理等はお客様の責任で管理して頂き万一その商品にダメージ等は当社はその責務を受けません。
- ⑧ 商品管理上における損害保険、人身事故などの保険加入はお客様の方でお願いいたします。